

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/lampa-led-3w-z-punktowym-swiatlem-do-wstepnej-polimeryzacji-zel-victoria-vynn-p-1415.html>



Lampa LED 3W z punktowym światłem do wstępnej polimeryzacji żel VICTORIA VYNN

Cena	130,00 zł
Numer katalogowy	331641
Kod producenta	331641
Kod EAN	5902533316410

Opis produktu

SOFT GEL TIPS Led Lamp Szybka, innowacyjna metoda przedłużania paznokci salonowych z zastosowaniem wstępnie ukształtowanych, lekko satynowych tipsów akrylowych. Charakteryzuje się niezwykle łatwą aplikacją oraz naturalnym wyglądem przedłużonych paznokci. Lampa LED z punktowym światłem do wstępnej polimeryzacji żelu, łączącego tips z naturalną płytką. Przeznaczona do stosowania na pojedynczych paznokciach przedłużonych metodą SOFT GEL TIPS.

PARAMETRY PRODUKTU: Moc lampy: 3 W Pojemność baterii: 1000 mAh Czas ładowania: 1,5 h Czas pracy (w pełni naładowana): 2 h Ładowanie: USB (przewód, bez zasilacza) Minutnik: 60 s Podłącz kabel do dostępnego wejścia USB, aby naładować lampę. Włącz lampkę przyciskiem ON/OFF. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Trzymaj lampę z dala od dzieci. Nie wpatruj się w światło, gdy je włączysz. Nie dotykaj lampy mokrą ręką. JAK UŻYWAĆ? APLIKACJA SYSTEMU Soft Gel Tips

PRZYGOTOWANIE NATURALNEJ PŁYTKI Przygotuj płytkę paznokcia: nadaj kształt, lekko zmatuj, oczyść. Odsączonym pędzelkiem, omijając skórki, zaaplikuj na paznokcie PREP TIPS for degreasing. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s. Przygotowaną i odtłuszczoną płytkę paznokcia pokryj cienką warstwą preparatu PRIMER TIPS acid free. Odczekaj ok. 30 s. *

DOBÓR I PRZYGOTOWANIE TIPSÓW Wybierz kształt i dopasuj odpowiedni rozmiar SOFT GEL TIPS do naturalnej płytki tak, aby idealnie zakrywał całą powierzchnię, również boki naturalnego paznokcia. Preparatem PREP TIPS for degreasing odtłuść również spód wszystkich dopasowanych tipsów. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s. Na spodzie odtłuszczonej powierzchni każdego tipsa rozprowadź PRIMER TIPS acid free i odczekaj ok. 30 s. APLIKACJA Zaaplikuj cienką warstwę GEL TIPS strong foundation na naturalną płytkę i na spód dopasowanego tipsa. ** Nie utwardzaj. Przyłóż tips do płytki paznokcia w okolicy wału okołopaznokciowego i dociśnij go w kierunku wolnego brzegu, aby usunąć powietrze. Wstępnie utwardź pod lampką Led 3 W przez 10 s, dociskając cały czas tips do płytki paznokcia. Utwardź wszystkie 5 paznokci w lampie UV/LED 48 W, 60 s. Przetrzyj tips z nadmiaru produktu na wierzchu i spodzie płynem na bazie alkoholu. Skoryguj kształt wolnego brzegu tipsów. Opracuj tipsy pilnikiem lub frezarką przy wałach okołopaznokciowych. Zmatuj bufferem całą powierzchnię tipsów, oczyść z pyłu. Nałóż 2 cienkie warstwy dowolnego lakieru hybrydowego, utwardź każdą z nich. *** Zaaplikuj TOP TIPS no wipe, utwardź 60 s. USUWANIE Stylizację można usunąć za pomocą frezarki, pilnika lub acetonu. * W przypadku problematycznej płytki zastosuj Primer kwasowy. ** Rekomendujemy zastosowanie żelu Gel Tips na obie powierzchnie, ale można aplikować go tylko na paznokcie lub spód tipsa. *** Jeśli wybierzesz długi kształt tipsa, wzmocnij go produktem do nadbudowy (dowolny system żelowy Victoria Vynn).